

acoustiCube 3

Bedienungsanleitung, Version 1.0

Inhaltsübersicht:

- 1. Einleitung
- 1.a. Lieferumfang
- 2. Vorsichtsmaßnahmen
- 3. Bedienungselemente
- 4. Bedienungsübersicht
- 4.1 Erläuterung zu Bedienungselementen
- 5. Modellentwicklung
- 6. Effekt-Charts
- 7. Anschlußdiagramme
- 8. Technische Daten
- 9. Blockschaltbilder
- 10. AER Link-Funktion



1. Einleitung

Willkommen bei AER. Wir freuen uns, daß Sie sich für den acousticube 3 entschieden haben - ohne Zweifel die Referenz unter den Verstärkersystemen für Akustik-Instrumente (MIPA Award 2004 für den besten Akustik Amp)
Jetzt, in der Version "3" ist uns nochmal eine deutliche Verbesserung in Ton, Dynamik, Präsenz und Natürlichkeit gelungen und die Ausstattung
Schlicht ... alle Anregungen der Freunde des Cubes, all unser

Können und nach wie vor keine Kompromisse das ist der

Neu für die Version 3

• Zwei identische Kanäle

acousticube 3. Viel Spaß damit!

- Baßreflex-Gehäuse mit mechanischer Trennung zur Elektronik
- Neues Zwei-Wege Lautsprechersystem
- 44V dynamische Reserve im Preamp-EQ Bereich
- Getrennt geregelte und stabilisierte Vorstufenspannungsversorgung
- Preamp matrix: drei Vorstufen, zwei Phantomspannungen, Kombi-Modus
- 32bit Digitalprozessor mit USB Interface zur Änderung der Parameter
- Aux in, Mute, Insert

Es ist nicht einfach, eine Bedienungsanleitung zu schreiben. Für diejenigen unter Ihnen, die sich ein wenig "auskennen" wird vieles selbsterklärend sein. Nehmen Sie sich dennoch bitte die Zeit um nachzulesen. Auch uns hilft das, Fehler, Unklarheiten oder Mehrdeutigkeiten aufzuspüren und richtigzustellen. Bitte geben Sie uns deshalb Rückmeldung, wenn Ihnen diesbezüglich etwas auffält. Der acousticube 3 ist ein enorm komplexes Gerät – dennoch einfach und klar in der grundsätzlichen Bedienung. Die Bedienungsanleitung wird ständig im Detail ergänzt.

Bitte seien Sie so nett und nehmen Sie Email Kontakt mit uns auf unter info@aer-amps.com, damit wir Sie kurzfristig mit Updates vorsorgen können, solange der Download von der Webseite noch nicht eingerichtet ist. Vielen Dank!

1.a. Lieferumfang

Wenn Sie Ihren acousti**Cube 3** vollständig erhalten haben, finden Sie vor:

- acoustiCube 3 mit Tasche, Netzkabel, Fußschalter und 8-poligem Din-Fußschalter Kabel
- USB Kabel Typ A/B 3m
- CD mit Setup, acousticube 3 Control, reset to factory settings
- Manual acousticube 3
- Manual acousticube 3 Software



2. Vorsichtsmaßnahmen

Treffen Sie bitte grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Ihren acoustiCube 3 verwenden, um ein Verletzungsrisiko durch Feuer und Stromschlag auszuschließen.

Lesen und überprüfen Sie, ob Sie alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verstanden haben. Beachten Sie alle Warnhinweise, Anleitungen und Zusatztexte, die auf dem acousticube 3 angebracht sind.

Verwenden Sie immer einen geerdeten Stromanschluß mit der richtigen Netzspannung. Falls Sie Zweifel haben, ob der Anschluß geerdet ist, lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen. Bitte ersetzen Sie defekte Sicherungen nur durch solche von gleichem Typ und Wert. Auf keinen Fall reparieren!

Installieren und verwenden Sie Ihren acousticube 3 nicht in der unmittelbaren Nähe von Wasser, oder wenn Sie selbst naß sind.

Installieren Sie Ihren acousticube 3 an einem geschützten Ort, so daß niemand auf Kabel treten oder über sie fallen und sie beschädigen kann. Installieren Sie Ihren acousticube 3 nicht in der Nähe von Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern, wie z.B. großen Netztransformatoren, umlaufenden Maschinen oder Neonbeleuchtungen etc.. Verlegen Sie die Signalkabel nicht parallel zu Starkstromleitungen. Verkabeln Sie Ihren acousticube 3 nur im ausgeschalteten Zustand.

Ziehen Sie vor der Reinigung Ihres acoustiCube 3 den Netzstecker. Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putzmitteln und achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

Das Innere Ihres acousti**Cube** 3 enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartung, Abgleich und Reparatur qualifiziertem Fachpersonal.

Im Falle eines Fremdeingriffs erlischt die 2-jährige Gewährleistungszeit!

Besondere Hinweise acoustiCube 3

Wenn 48/9V Phantompower gewünscht wird, stellen Sie zunächst die richtige Kabelverbindung her (symmetrisches Mikrofonkabel mit Stereo-Klinkenstecker oder XLR-Stecker, bzw. 3-poliges Instrumentenkabel mit Stereo-Klinkenstecker und Belegung tip=signal, ring=9V, sleeve=GND) und schalten Sie dann erst der Verstärker an.

Andernfalls wird die Betriebsspannung kurzgeschlossen und die Funktionsfähigkeit des Verstärkers gefährdet.



3. Bedienungselemente

Einschub Frontseite (von links nach rechts):



input 2_____ Eingang Kanal 2

input 1_____ Eingang Kanal 1

jeweils Anschlußbuchse für 6.3 mm Stereo-Klinkenstecker

Leuchtdioden-

Kette Funktionsanzeige für Status und

Vorstufenauswahl:

clip Übersteuerungsanzeige mute Kanalstummschaltung

piezo Quellen mit Piezo Pegel, Instrumente

mit ausschließlich passiven Piezo -Tonabnehmern

line Quellen mit Line-Pegel, Instrumente mit aktiven

Vorverstärkern und magnetischen

Tonabnehmern.

9V Phantomspeisung 9V für line Funktion

<u>Schaltet sich ein, wenn der mode</u> <u>Schalter (s.u.) im line Modus für drei Se</u>

kunden gedrückt bleibt!mic Quellen mit Mikrofon-Pegel,

symmetrisch und unsymmetrisch

48V Phantomspeisung 48V für mic Funktion Schaltet sich ein, wenn der mode Schal-

ter (s.u.) im mic Modus für drei Sekun-

den gedrückt bleibt!

e/p Elektret-Mikrofon/Piezo Pick-up

Kombi Modus

mode_____ allgemeiner Funktionswahltaster

pad_____ Umschalter zur Anpassung der

Eingangsempfindlichkeit

gain_____ Eingangspegel-Regler

colour_____ Schalter zur Aktivierung des konturierenden Mittenfilters

mute _____ Schalter zum Stummschalten des Kanals

bass______ Bass-Klangregler

middle _____ Mitten-Klangregler

treble_____ Höhen-Klangregler

(ebenso Kanal 2)

program_____ Endlos Programmwahl Encoder mit

Speichern Taster, interner Effekt

channel pan__ Effekt Kanal-Wahlregler, inerner Effekt

Links: Kanal 1; Mitte: Kanal 1 und 2; Rechts: Kanal 2),

return_____ Effekt-Return-Regler,

mischt den internen Effekt zu

power _____ Netzkontroll-Leuchte

pre master___ Pegel-Regler für L- out, R- out

master _____ Pegel-Regler für die Gesamtlautstärke

acoustiCube 3




Einschub Rückseite (von links nach rechts):

di pre /post __ Schalter, schaltet das DI Signal

pre oder post Effekt

effect



phones line	R-out master aux in level DI di-pre post effect 1=g	nd 2=pos 3=neg	master ctrl. return return Caution: Risk of electric block. Do not open.
tuner	Stimmgerät-Ausgang ohne Klangregelung und Effekte	di	Symmetrischer XLR-Ausgang, pre Master, ohne Klangregelung
phones	Stereo-Kopfhörerausgang mit Signal von allen Eingangskanälen und Effektanteil. <u>Nur Stereostecker verwenden!</u>	notch	Notch-Filter, Centerfrequenz 120 Hz, zur Bedämpfung von Rückkopplungen oder Korpusresonanzen
sub	Ausgang zur Ansteuerung des aktiven Sub–Basses AER SUB 12/400A	usb	USB-Port, Anschluß zur Verbindung des AER DSPs mit ihrem Computer zur Veränderung der Effektparameter
line	Summenausgang für aktive Zusatzbox o.ä. mit Klangregelung und Effekt, abhängig vom Master	master ctrl	Multipin-DIN-Buchse zum Anschluß des AER-Fußschalters
		effect 2	(externer Effekt)
l-out	Ausgang L-Out, regelbar über pre Master mit Klangregelung, Effekt, Stereo-Wiedergabe von externem Effekt	send	Ausgang mit Klangregelung für externes ´ Effektgerät
	und Aux-In		_
R-out	Ausgang R-Out, regelbar über pre Master mit Klangregelung, Effekt, Stereo-Wiedergabe von externem Effekt und Aux-In	pan	Effekt Kanal-Wahlregler für externen Effekt Links: Kanal 1, Mitte: Kanal 1 und 2, Rechts: Kanal 2, interner Effekt
record			
ch1/ch2	Stereo Buchse, Tip: Kanal1 und Ring: Kanal 2, mit Klangregelung, ohne Effekt, pre-master	return	Stereo Klinkeneingang für ein externes Effektgerät oder eine andere Signalquelle
master insert_	Einschleifpunkt: zum seriellen Einschleifen von Effektgeräten oder zum Verbinden von AER-Amps mittels	ser/par	Wahlschalter serielle oder parallele Effekt-Betriebsart
	Link-Funktion (siehe Kapitel 10) Eingang -> Return = Ring Ausgang -> Send = Tip	mic input	XLR Female Anschluß für Quellen mit Mikrofon-Pegel, symmetrisch und unsymmetrisch, parallel zu input 2
aux in	Cinch-Eingang L/R für CD o.ä.		
aux-return	Aux-Return-Regler, mischt das an Aux-in anliegende Signal dem Gesamtsignal zu		
presence	Presence-Regler, Höhendämpfung ab 4 kHz		
di-level	DI-Pegel-Regler, regelt den Pegel des an di anliegenden Signals		




Geräte-Rückwand (von links nach rechts):


power ______ Netzbuchse mit Sicherungshalter

voltage selector_ Spannungswahlschalter 115/230V

ground lift_____ Groundlift–Schalter zur Trennung der
Signalmasse vom Schutzleiter

speaker out_____ Anschlußbuchse für zusätzlichen passiven
Baßlautsprecher, z.B. AER SUB 10/250P







4. Bedienungsübersicht

• Anschließen und Inbetriebnahme

Prüfen Sie, ob die Netzspannung am Ort mit der zum Betrieb Ihres acoustiCube 3 zulässigen Spannung übereinstimmt. Die notwendigen Angaben dazu finden Sie auf dem rückseitigen Aufkleber.



Vor Inbetriebnahme des Gerätes sollten die Master- und Return-Regler in Nullstellung (Linksanschlag) und alle anderen Regler in Mittenstellung stehen.

Stellen Sie danach alle notwendigen Kabelverbindungen her (Netz, Instrument, Mikrofon oder Link). Nun können Sie Ihren acoustiCube 3 mit dem Power On-Schalter auf der Rückseite des Gerätes einschalten. Die grüne Power-Lampe signalisiert Betriebsbereitschaft.

• Auswahl der optimalen Anpassung

Machen Sie sich klar, welche Eingangstufe am acoustiCube 3 für Ihre Anwendung die geeignete ist:

piezo	ausschliesslich für passive Piezo-Tonabnehmer
line	Quellen mit Line-Pegel, Instrumente mit aktiven Vorverstärkern und magnetischen Tonabnehmern
9V	Phantom-Spannungsversorgung von Line Quellen, (max. Stromaufnahme siehe Tech. Daten)
mic	symmetrischer Mikrofon Eingang. <u>Der rückseitige</u> XLR Eingang mic input liegt parallel zu input 2
48V	Phantom-Spannungsversorgung von Kondensator-Mikrofonen!
E/P	Gleichzeitige Abnahme von einem passiven Piezo- Tonabnehmer und einem Elektret-Mikrofon über ein 3-poliges Instrumentenkabel mit Stereo-Klin- kenstecker, welches wie folgt belegt sein muß: tip=Piezo, ring=Mic, Sleeve=Ground.

Wählen Sie mit dem mode Taster die entsprechende Eingangsstufe aus. Um Phantomspannung zu aktivieren halten Sie im line oder mic Modus den Taster für 3 Sekunden gedrückt und die entsprechende Phantomspannung schaltet sich zu.

Aussteuern

Bitte überprüfen Sie wie folgt:

Vorbedingung:

pad Schalter: nicht gedrückt, mute Schalter: nicht gedrückt, Vorverstärker am Instrument: EQs Mittenstellung, ca. 1/2 bis 3/4 geöffnet. Volume:

Stellen Sie nun die pre master und master- Regler am acoustiCube 3 in Null Stellung und erhöhen Sie bei kräftigem Spiel die Gain Einstellung bis zu kurzfristigem Flackern der Clip-Anzeige. Sollte sich dieser Zustand bei einer Gain-Einstellung von ca. "9-11 Uhr" einstellen ist sichergestellt, daß die Ouelle, z.B. Ihr Instrument mit Vorverstärker,

- die Eingangsstufe des Cubes voll Aussteuern kann und
- daß der Gesamt-Nebengeräusch-Pegel (Rauschen, Brummen) minimal ist. Nehmen Sie dann den Gain-Regler etwas zurück um zusätzlich "Headroom", dynamische Reserve, zu schaffen und bestimmen Sie dann mit dem Master-Regler die gewünschte Endlautstärke.

Die Clip Anzeige weist generell auf ein zu hohes Eingangssignal hin. Allerdings haben Veränderungen der aktiven Klangregelung auch Einfluß auf diese Anzeige. Kurzfristiges Flackern der Clip Anzeige ist nicht gefährlich. Sie sollten im Betrieb aber darauf achten, daß es beim Flackern bleibt. Sicherheitshalber sollten Sie Gain- oder Volume Regler an ihrer Quelle (Instrument, Mikrofon) etwas zurücknehmen, um eine optimale und verzerrungsfreie Wiedergabe zu gewährleisten. Mit den mute Schaltern können Sie bei Bedarf den jeweiligen Kanal am Gerät stumm schalten. Mute ist auch über Fußschalter bedienbar allerdings anders in der Wirkungsweise. (Am Gerät "hardwire", am Fußschalter -40dB Dämpfung)

Hinweise / Probleme:

Vollaussteuerung kann bereits bei ganz geringer Gain Einstellung erreicht werden. Sollte das Eingangssignal zu stark sein, kann es mit dem pad-Schalter abgeschwächt werden. Gelingt es nicht, selbst bei vollem Gain und vollem Volume am Instrument die Eingangsstufe zum Clippen zu bringen, ist das Signal der Quelle zu schwach. Das hörbare Ergebnis entspricht dann nicht dem, was der acoustiCube 3 leisten kann - der Nebengeräuschpegel ist überproportional hoch und die Rückkopplungsgefahr deutlich größer.

Nebengeräuschvergleich:

Lassen Sie die Einstellung wie gehabt und drehen Sie den Gain-Regler am acoustiCube 3 auf Null. Jetzt hören Sie nur die Geräusche des Acousticubes. Öffnen Sie den Gain-Regler wieder bis zur vorherigen Einstellung und vergleichen Sie, wie sich der Nebengeräuschpegel verändert.

Klangregelung

Die Dreiband-Klangregelungen Ihres acousti**Cube 3** sind aktiv und in der Wirkungsweise so ausgelegt, daß sie sowohl den speziellen Erfordernissen von akustischen Instrumenten, als auch den allgemeineren Anforderungen anderer Quellen entsprechen. Die colour Schalter aktivieren einen 'mid-cut trebleboost'-Filter, der sich besonders für Zupftechniken eignet.

• AER DSP 3 Digitaleffekt - interner Effekt

Der acousti**Cube 3** verfügt über einen eingebauten (internen) digitalen 32bit AER- Effektprozessor.

Mit dem Effekt- Programm- Endlos- Encoder können Sie zwischen 100 (0-99) Effekt-Programmen wählen (Werksprogramme Kapitel 6. Die Programm-Nummer des gewählten Effekts erscheint im Zwei-Zahlen-Display. Die Drehrichtung des Reglers spielt dabei keine Rolle.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, den acousti**Cube 3** mit ihrem Computer über USB Kabel zu verbinden und die Effektprogramm-Parameter nach Ihren Wünschen zu verändern, Kombinationen zu erstellen und unter neuem Namen abzuspeichern (siehe dazu gesondertes Handbuch).

acoustiCube 3



Zwei der 100 verfügbaren Effekte können im Acouticube zum direkten Abruf über den Fußschalter abgespeichert werden. Sie können einen Effekt auswählen und durch Drücken des Programm-Wahl-Encoders Ihres acoustiCube 3 speichern. Im Display erscheint ein Punkt neben der ersten Zahl. Der erste Fußschalter-Speicherplatz ist aktiv. Bei der Wahl des zweiten Effekts wiederholt sich dieser Vorgang. Jetzt zeigen sich zwei Punkte im Display. Der zweite Fußschalter-Speicherplatz ist aktiv. Mit der memory Taste des Fußschalters können Sie zwischen beiden Schalterplätzen hin- und herschalten.

Mit dem channel pan-Regler bestimmen Sie die Verteilung des Effektes zwischen den beiden Kanälen. Dabei gelten folgende eindeutige Reglerstellungen:

Linksanschlag: interner Effekt auf channel 1,

nicht auf channel 2

interner Effekt auf channel 1 Mittelstellung:

und channel 2

Rechtsanschlag: interner Effekt 1 auf channel 2,

nicht auf channel 1

Mit dem return-Pegelsteller bestimmen Sie den Effektpegel des internen Effektes. Wenn Sie keinen Effekt wünschen, bringen Sie den return-Pegelsteller in Nullstellung (Linksanschlag).




acousti**Cube 3**


acoustiCube 3 Einschub



acoustiCube 3 Effekt Sektion




AcoustiCube Fußschalter



-8acoustiCube 3

4.1 Weiter Erläuterungen zu Bedienelementen Einschub Rückseite



Am tuner-Ausgang steht Ihnen Line-Pegel zur Verfügung. Hier können Sie hier parallel ein Stimmgerät anschließen, ohne es in den Signalweg legen zu müssen.

Am phones-Ausgang sorgt ein Stereo Kopfhörerverstärker mit max. 2 x 100 mW an 32 Ohm für Abhörmöglichkeit. Dabei liegen das direkte Signal von Kanal 1 und Kanal 2 mono, die Effektanteile aber in Stereo an. Der master- Regler dient als Lautstärkeregler. Die Endstufe und der Lautsprecher sind nicht in Betrieb.

Der sub-Ausgang dient zum Anschluß der aktiven AER Baß-Erweiterung SUB12/400A. Dabei wird das Lautsprechersystem des acoustiCube 3 durch besondere Filterung entlastet.

Am line-Ausgang liegt das Summensignal an. Hier können Sie zur Stereo-Erweiterung die aktive AER Box CX8 anschließen und mit dem master- Regler parallel in der Endlautstärke reaeln.

L-out in Verbindung mit dem R-out Ausgang, als pre-master Summenausgang sind gedacht als a) parallele Monitor Wege oder b) zum direkten Anschluß von AER Beschallungssystemen wie: AS 281 bzw. AS Q8 in Verbindung mit Sub 550D oder CX8 in Verbindung mit Sub12/400 (siehe Insert_Point, S. 18).

An record ch 1/ ch 2 liegen die Signale der Kanäle 1 und 2 ungemischt, post-EQ, ohne Effekt und pre-master an. Hier haben Sie auf die ungemischten Kanalsignale z.B. zu Aufnahmezwecken Zugriff.

master insert

Der Insert- Einschleifpunkt ist Eingang und Ausgang auf einem Stereo-Klinkenstecker zum seriellen Einschleifen von Effektgeräten mit

Tip = Send = Ausgang und Ring = Return = Eingang.

Damit lassen sich auch andere Dinge bewerkstelligen, z. B.:

- ein zusätzlicher Line-Ausgang,
- der Link zwischen zwei oder mehreren AER- Amps mit Insert Funktion (AG8, Acousticube, Domino und Compact Classic).

Für jede Funktion benötigen Sie die entsprechenden Kabelverbindungen.

Z.B. als Line-Ausgang: Stereoklinke. Tip + Ring = hot, Sleeve = Masse -> auf Monoklinkenstecker.

Für die spezielle AER- Link Funktion, siehe Grafik in Kapitel 10.

In der Link-Anwendung ist sichergestellt, daß alle Signale der verbundenen Verstärker auf allen Verstärkern selbst mit unterschiedlichen Effekteinstellungen hörbar sind. So haben Sie in Verbindung mit aktiven Zusatzlautsprechern (Pre Master Funktion, siehe oben) ein komplettes, einfach von der Bühne zu bedienendes Beschallungssystem.

Die einzige Einschränkung besteht darin, daß die Pegel in gewisser Weise voneinander abhängig sind.

An den aux in Eingängen links/rechts können Sie z.B ein CD/MD playback- Signal anschließen und mit dem aux level Pegel-Regler dem Gesamtsignal zumischen. Das Signal liegt sowohl an phones als auch L- und R-out an.

Mit dem presence-Regler können Sie die Klangfarbe des acoustiCube 3 beeinflussen, indem ab 4 kHz der gesamte Höhenbereich bedämpft werden kann. Es steht damit ein Werkzeug zur Verfügung, um den acoustiCube 3 klanglich leichter an verschiedene Instrumente (u. a. Geige, Konzert- und Stahlsaitengitarre, Harmonika, etc.) anzupassen. Werksseitig ist maximale Höhenwiedergabe und Transparenz einestellt.

Der elektronisch symmetrische XLR- Ausgang di dient zum Anschluß an ein Mischpult. Er liefert das Summensignal und wird nach der Klangregelung (post EQ) abgegriffen. Der di-pre post effect Schalter, erlaubt es die Effekte zum di- Signal zuzuschalten. Mit dem di level Pegel-Regler ist der Ausgangspegel, z.B. an das Mischpult, anpaßbar.

acousti**Cube 3** -9-

Der usb –Anschluß dient zur Verbindung des acoustiCube 3 mit Ihrem PC, um die Effekt-Parameter zu verändern und Effekte Ihrer Wahl zu entwerfen. Bitte benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB A/B Kabel. Zur Bedienung lesen Sie bitte das gesonderte Benutzerhandbuch Manual acoustiCube 3 Software.

Die master-ctrl-Buchse ist als DIN-Multipin-Buchse ausgelegt. Hier können Sie den Acousticube Fußschalter mit dem mitgelieferten DIN Kabel anschließen.

Das ermöglicht

- beide Fußschalter-Speicherplätze umzuschalten (Memory 1, 2)
- die Effekt-Einschleifwege 1 und 2 an/aus schalten Effekt 1 (intern) an-/auszuschalten, kurz tasten Effekt 2 (extern) an-/auszuschalten, Taster länger gedrückt halten
- an die Anschlußbuchsen ctr ch 1 und ctr ch 2 Volumenpedale oder Fußschalter anzuschließen um VCA gesteuert, die Lautstärke jedes Kanals zu regeln oder stumm zuschalten (z.B. im tuner modus), ohne den Ton zu beeinflussen.

Bei Verwendung eines Doppel-Fußschalters oder eines Stereo-Volumenpedals reicht eine Stereo-Verbindung mit ctr ch 1.

effect 2

Zusätzlich kann ein weiteres Stereo-Effektgerät, effect 2 genannt, angeschlossen werden. Mit der send- Ausgangsbuchse wird das Effektgerät angesteuert (zum Input des Effektgerätes).

Die return- Eingangsbuchse ist stereo ausgelegt und nimmt beide Ausgangskanäle des Effektgerätes auf.

Dazu ist ggf. ein "Insert"-Kabel notwendig (Beschaltung siehe "Wiring-Diagram, Kapitel 7").

Der Effekt return- und Effekt pan- Regler arbeiten entsprechend den Reglern auf der Vorderseite (Effect 1).

Bedenken Sie bitte:

Wenn Sie ein Mono-Zusatzgerät benutzen, verwenden Sie in der Regel auch ein Mono-Returnkabel. Das Effektsignal liegt dabei an "Tip" (Steckerspitze) an. Der Acousticube verwendet intern den linken Effektanteil des effect 1 und der liegt ebenfalls an "Tip" an.

Ihr Mono-Zusatzgerät ist zwar so mit dem Acousticube verbunden, aber eben auch nur für den Acousticube wirksam. An line (Line-out) und an r-out steht das Signal nur dann zur Verfügung, wenn Sie ein Stereo-Spezialkabel verwenden, bei dem das Mono-Signal des Zusatzgerätes exklusiv an "Ring" (Mittelring) des Stereosteckers anliegt (d.h. der Effekt wirkt nur rechts, also nicht auf den Acousticube, sondern nur auf die Stereoerweiterung CX8). Verbinden Sie dagegen "Tip" und "Ring" miteinander, liegt der Mono-Effekt sowohl links,

als auch rechts an, d.h. sowohl auf dem Acousticube, als auch auf der Stereoerweiterung CX8.

Der ser/par Schalter schaltet den Effekt 2 von serieller auf parallele Betriebsart um, je nachdem ob das Originalsignal den Effekt vollständig durchlaufen (z.B. bei Equalizer oder Compressor) oder geteilt werden soll, wobei der vom Effekt bearbeitete Signalteil dem Originalsignalteil später wieder zugemischt wird. Dabei bleibt das Originalsignal unbearbeitet.

Bitte beachten Sie:

In der seriellen Betriebsart ist der Signalweg unterbrochen. Ist kein Zusatzgerät angeschlossen, kann das Signal nicht zur Endstufe gelangen, d.h. sie hören nichts! Es liegt keine Fehlfunktion sondern eine Fehlbedienung vor!

Der pan Regler sollte in der seriellen Betriebsart eindeutig zugeordnet werden:


Linksanschlag: Effect 2 auf Channel 1, nicht auf Channel 2
Mittelstellung: Effect 2 auf Channel 1 und Channel 2
Rechtsanschlag: Effect 2 auf Channel 2, nicht auf Channel 1

Das war's für's Erste – und jetzt viel Vergnügen

AER GmbH und Co. KG. D – 45665 Recklinghausen Telefon: +49 (0)23 61–89 17 89 / -90 www.aer-amps.com Copyright: AER, Recklinghausen Telefax: +49 (0)2361 – 891791

Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung,

Stand 7/2004 technische Änderungen nach Drucklegung vorbehalten





5. Modellentwicklung

ab 3/92 **Acousticube Prototyp**

ab 8/92 Acousticube I mit ALESIS Effektboard

(16 Effekte)

1994 Update-Version mit 48V Phantom-Power

12/95 Umstellung auf Japan-FX-Board (ME-2)

mit 16 Effekten

ab 09/96 AER Acousticube II mit Japan-FX-Board (ME-

2/ME-32)

Neue Features: 100 Effekte

3-Band Klangregelung nun auch in Kanal 2

Anschluß für einen aktiven Subwoofer

Neue Endstufe mit Ausgang für eine passive

Baß-Zusatzbox (SUB-10)

ab 04/1998 AER Acousticube IIa mit Japan-FX-Board

(ME-32)

Neue Features:symmetrische Piezo-Eingangsstufe

100 Effekte, davon 2 speicherbar und über den mitgelieferten Fußschalter wählbar/schaltbar

Mute-/Mastercontrol-Funktion über Pedalan-

schluß am mitgelieferten Fußschalter

ab 12/1998 neues Lautprechersystem

neue Endstufe mit zweistufigem Limiter

ab 2000 neues Outfit durch WB-Strukturlack

ab 04/2000 Update-Effektchart: Zuordnung korrigiert,

Phaser und Kombie-Effekte wählbar

ab 03/2002 AER Acousticube IIa mit DSP3-FX-Board

(AER-Eigenentwicklung)

Neue Features: deutlich verbesserte Audioqualität

der Effektsektion

überarbeitete DSP3-Firmware mit Kombieffekab 02/2003

ten und weiter verbesserter Audioqualität

ab 07/2004 acousticube 3

Neue Features wie Strukturoberfläche









6. Effekt-Chart, 1

Reverb	Pgr. N	lo. Grp. No.	description	size /	time
Room		•	•		
Room	0	1	Dark	small	
Room	1	2		mid	
Room	2	3			large
Room	3	4	Soft	small	
Room	4	5		mid	
Room	5	6			large
Room	6	7	Bright	small	-
Room	7	8		mid	
Room	8	9			large
Hall					
Hall	9	1	Dark	small	
Hall	10	2		mid	
Hall	11	3			large
Hall	12	4	Soft	small	
Hall	13	5		mid	
Hall	14	6			large
Hall	15	7	Vocal	short	-
Hall	16	8		mid	
Hall	17	9			long
Hall	18	10		ve	ry long
Hall	19	11	Bright	small	
Hall	20	12		mid	
Hall	21	13			large
Church					
Church	22	1	Dark	small	
Church	23	2		mid	
Church	24	3	Soft	small	
Church	25	4		mid	
Church	26	5			large
Church	27	6	Wood	small	
Church	28	7		mid	
Church	29	8			large
Church	30	9			xlarge
Church	31	10	Warm		large
Church	32	11			xlarge
Church	33	12	Marble	small	
Church	34	13		mid	
Church	35	14			large
Church	36	15			xlarge
Church					
Cathedral	37	1	Dark		
Cathedral	38	2	Warm		
Cathedral	39	3	Marble		
Cathedral	40	4	Dark		long
Cathedral	41	5	Warm		long
Cathedral	42	6	Marble		long

Ambience	Par. N	o. Grp. No.	description	size / t	time
Glass	43	1	Room		
Glass	44	2	Hall		
Glass	45	3	Church		
Glass	46	4	XLarge		
Church	47	1	small		
Church	48	2		mid	
Church	49	3			large
Warm	50	1	small		
Warm	51	2		mid	
Warm	52	3			large
Warm	53	4			xlarge
Dark	54	1			xlarge
Bright	55	1			xlarge
Bright	56	1	small		
Bright	57	2		mid	
Bright	58	3			large



6. Effekt-Chart, 2

Special Acoustic Spa	aces & Ou	itdoor Acoust	tic Spaces
Corridor	59	1 Warm	long
Corridor	60	2 Dark	long
Corridor	61	3 Bright	long
Swimming Pool	62	4	
Railway Station	63	5	
Housing Estate	64	6	
Ambience	65	7	Open Air
Ambience	66	8	Piazza
Ambience	67	9	Forest
Ambience	68	10	Alpin

Dolou	Daw Ma	Cur Na dassuis	
Delay		Grp. No. descrip	otion size/time
Soft reflection	69	1	
Pan Delay	70	2 Spacy Pan	Delay
Pan Delay	71	3 Fast Pan D	elay
Pan Delay	72	4 Pan Delay	long
Pan Delay	73	5	xlong
Vocal	74	6	
Vocal	75	7	mid
Vocal	76	8	long
Vocal	77	9	slapback
Ambient Refelctions	78	10	


Chorus	Pgr. No	o. Grp. No. desc	ription si	ze/time
Silky	79	1 warm		
Warm	80	2	fast	
Deep	81	3 bright	fast	
Mild	82	4 warm		slow
Frozen	83	5		
Phasing Chorus	84	6		

Flanger	Pgr. No.	Grp. No. descr	iption size/time
Flanger	85	1	fast
Flanger	86	2 metallic	fast
Flanger	87	3 silky	slow
Flanger	88	4 spacy	warm

Combinations I	Pgr. No.	Grp. No. descri	ption size/time
Chorus Reverb	89	1	
Chorus Reverb	90	2 bright	bright
Chorus Delay	91	3	
Chorus Delay	92	4	
Ambience Delay	93	5	
Ambience Delay	94	6	
Church Delay	95	7	
Groovy delay	96	8	
Stumbling reflections	97	9	
Soft reflections>			
small church	98	10	
Delay> Small church	1 99	11	



7. Anschluß-Diagramme




Typical "Insert-lead" e.g. Effect II-Return, Record Out




Balanced microphone-lead




Unbalanced microphone-lead




Stereo-lead (balanced) e.g. Footswitch



Mono-lead (unbalanced) e.g. Instrument



Special AER Insert Cable (siehe Kapitel 10)



8. Technische Daten

Channel 1/2 balanced/unbalanced piezo sensitivity -26dBV, -11dBV with

pad switch < -82dBV noise

line/ep unbalanced

sensitivity -28dBV, -13dBV with

pad switch

Switchable 9V phantom power on

ring (2x100mA max)

noise < -80dBV mic balanced -38dBV sensitivity

noise < -80dBV Switchable 48V phantom power

aux in L/R Cinch, unbalanced, 2x560mV >5 k Ω (impedance depending on

"return" setting),

effect 2 return Jack, stereo, unbalanced,

2x 750 mV, >5 k Ω (impedance depending on "return" setting, left channel on internal speaker

clip indicator Headroom 6 dB

OUTPUT

tuner jack 1.3V, 100 Ω

phones jack stereo, max. 1.7 V RMS,

max. 2x 100 mW into 32 Ω For headphones only

Do not connect to other devices Do not use mono plugs.

di out XLR adjustable 60-240 mV, 100 Ω , balanced, pre/post effect

max. 1.4V (post master), sub bass jack

100 Ω , with left channel of effects Activates 200 Hz active crossover

for built-in speaker

line out jack max. 1.4V (post master),

100 $\Omega\text{,}$ with right channel of effects

L out, R out jack stereo effects, balanced

adjustable 0–1.4 V, 100 Ω ,

record out channel 1/2 Jack, 1.2V, 100 Ω

effect 2 send jack max. 1.2V depending on

"pan" setting, 100 Ω

jack, max. 120 W into 8 Ω

speaker out subwoofer output

Use only 8 Ω passive subwoofer with built-in 200 Hz crossover (AER Sub10/200P). Not suitable for full-range external speaker.

8-pin DIN socket, for Acousticube IIa master control

footswitch, features:

volume control / mute Ch. 1/2 (max -40dB gain reduction)

effects memory 1/2 toggle effect 1/2 on/off

EQ Channel 1

±10 dB / 60 Hz bass middle ±6 dB / 600 Hz treble ±13 dB / 13 kHz

colour -3 dB bei 100 Hz, +6 dB bei 10 kHz

channel 2

bass ±12 dB / 100 Hz middle ±12 dB / 1 kHz treble ±12 dB / 10 kHz presence filter +0/-16 dB / 10 kHz

notch filter -24 dB at 120 Hz BW - 12 dB = 36 Hz

analog signal processing AER low-distortion limiter,

subsonic filter

built-in effects AER 32-bit digital effects processor,

100 presets

120 W sine-wave into 8 Ω , power amp

discrete bipolar transistor design

limiter threshold 100 W speaker system 2-way speaker 8" (20 cm) low-midrang

Hexacone driver, Neodym magnet

1" (25 mm) dome tweeter

Neodym magnet

AC 115/230 V (switchable). mains power

50-60 Hz, max. 200 W

mains fuse slow 3.15 A, 5x20 mm

> 15 mm (0.59") birch plywood Finish waterbased acrylic,

black spatter finish

330 x 330 x 265 mm

(13"x13"x10.4") W x H x D

weight 13.00 kg (28,66 lbs)

cabinet

dimensions

Input and output voltages refer to 1 kHz sine-wave test signal. Input voltages refer to 100 Watts output into 8 Ω .

Piezo input sensitivities refer to 500 pF source capacitance and are given as open-loop source voltages.

Output voltages refer to 50 mV at channel 1, line input. Impedance values for inputs and outputs are inner impedances (not source or load impedances - except for power.


Noise measured at line output with

filter 22-22.000Hz, Gain at max. position, pad off, EQ flat, all returns at min. position, input shorted, Master position refer to 100Watts output into 8 Ohm (1.2V at sub bass)

Specifications and appearance subject to change without notice.




9. Signalflußdiagramm, 1





9.1. Signalflußdiagramm, 2





10. Insert Point, AER Link-Funktion

